



MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL
ASPIRATOR PENTRU CENUSA 1018
ASH VACUUM CLEANER



Parti componente / Parts:

1. Maner / Handle
2. Orificiu functie suflare / Blowing function
3. Capac superior / Top cover
4. Cleme fixare / Metal clips
5. Rezervor praf / Dust tank
6. Tub aluminiu / Aluminum tube
7. Furtun flexibil / Flexible hose
8. Orificiu aspirare / Suction flange
9. Carcasa superioara / Upper cap
10. Intrerupator On/Off / On/Off switch
11. Filtru HEPA / HEPA filter



Date tehnice / Technical information

Cod produs / Product's code	680146
Tensiune/Frecventa / Voltage/Frequency	230V / ~ 50Hz
Putere nominala / Nominal power	1000 W
Putere de aspirare / Suction pressure	≥ 17 KPa
Capacitate rezervor / Tank capacity	18 L
Accesorii / Accessories	Filtru HEPA / HEPA filter Furtun flexibil / Flexible hose (35mm x 1m) Tub Al / Al tube (36 mm x 230 mm)
Clasa protectie / Protection class	Class II
Nivel maxim zgomot / Sound power level	L _{WA} = 77 dB(A), K = 3 dB(A)
Masa neta / Weight	3.6 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Produsul este dublu izolat.		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Acesta trebuie dus la centrele specializate de colectare si reciclare a deeurilor electrice.		

Masuri de siguranta generale

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Unelte electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoane neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului asupra produsului.
- Opriti functionarea produsului imediat ce observati persoane in apropierea acestuia.

Masuri de siguranta pentru unelte electrice



ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta produsului.

- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a il scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi unelte electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectati vizual unelte electrice inainte de a le porni. Nu folositi unelte electrice deteriorate.

- Înainte de utilizare, verificați ca toate suruburile să fie bine strânse, iar accesoriile să fie montate și fixate corect.
- Folosiți doar accesorii compatibile. Nu încercați să folosiți sau să adaptați accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitați pornirile accidentale. Asigurați-vă ca întrerupătorul este în poziția "Oprit" înainte de introducerea cablului de alimentare în priză. Nu folosiți unelte electrice ale caror întrerupătoare nu funcționează corespunzător.
- Nu utilizați produsul în condiții de ploaie sau umiditate excesivă. Patrunderea apei în interiorul produsului crește riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare în aer liber, folosiți cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea în mediul exterior.
- Respectați timpul de funcționare continuă a produsului. Lăsați 15 minute de repaus între 2 sesiuni de utilizare continuă.
- Nu suprasolicitați produsul! Acesta poate fi folosit în condiții de siguranță dacă sunt respectați parametrii de exploatare care îl caracterizează. Nu utilizați unelte electrice cu un alt scop față de cel pentru care sunt destinate.

Măsuri de siguranță personală

- Nu folosiți unelte electrice dacă sunteți obosit, sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care vă pot afecta capacitatea de concentrare.
- Întotdeauna utilizați o îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Dacă aveți parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de către părțile componente aflate în mișcare.
- Faceți pauze ori de câte ori este nevoie. Utilizarea continuă pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseală care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci când nu le folosiți.

Măsuri de siguranță specifice aspiratorului de cenusa

- Nu aspirați următoarele: lichide, produse inflamabile sau explozive, acizi sau produse corozive, cenusa cu temperatura de peste 50 °C;
- Utilizați produsul doar în mediu uscat.
- Nu utilizați aspiratorul fără filtru instalat. Nu utilizați alte filtre decât cele recomandate de producător
- Aspiratorul de cenusa este dublu izolat. Aceasta înseamnă că este prevăzut cu două tipuri complet independente de izolație care împiedică operatorul să intre în contact direct cu părțile metalice ale cablurilor. Această măsură reprezintă un grad ridicat de protecție împotriva electrocutărilor.

Domeniu de utilizare

Acest produs este destinat uzului personal pentru curățarea semineelor, grătarelor și sobelor.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ COMERCIAL

Utilizare



ATENȚIE! La utilizarea produsului pentru curățarea sobelor sau semineelor, NU aspirați cenusa sau obiecte cu temperatura >50°C. ESTE INTERZISĂ ASPIRAREA ÎN TIMPUL ARDERII.



ATENȚIE! ÎN CAZUL ÎN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE ÎN FUNCȚIONARE OPRITI IMEDIAT PRODUSUL ȘI ADRESAȚI-VĂ UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATĂRI ȘI REPARAȚII.

Montarea/demontarea flitrului

Desfaceți clemele de fixare (4) și ridicați carcasa superioară (9) ridicând de manerul (1). Montați

filtrul HEPA (11) in spatiul special destinat amplasat in partea inferioara a motorului si apasati-l usor pentru a se fixa in pozitia de lucru. Verificati ca filtrul sa fie bine fixat.

Remontati carcasa superioara (9) si strangeti clemele (11).

Asamblare

Cuplati capatul furtunului flexibil (7) la orificiul de aspirare (8). La celalalt capat al furtunului flexibil atasati tubul de aluminiu (6).

Pornire /oprire

Pentru pornirea aspiratorului apasati intrerupatorul (10) in pozitia On. Pentru oprire apasati intrerupatorul (10) in pozitia Off.



ATENTIE! NU UTILIZATI ASPIRATORUL FARA FILTRU INSTALAT.

In cazul in care rezervorul este plin sau aspiratorul nu mai functioneaza la parametrii optimi, filtrul trebuie demontat si curatat, iar rezervorul trebuie golit.

Funcția de suflare

Aspiratorul poate fi folosit si pentru a sufla aer sub presiune. Pentru aceasta, cuplati furtunul flexibil (7) la orificiul de suflare (2).

Curatare si intretinere



ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

Curatare aspirator

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului
- Dupa fiecare utilizare desfaceti capacul, goliti continutul rezervorului si curatati rezervorul. Daca este cazul, folositi o carpa umezita, apoi stergeti cu o carpa uscata.
- Nu utilizati pentru curatare solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Curatare filtru

- Demontati filtrul (11), spalati-l si uscati-l bine inainte de remontare. Nu folositi apa fierbinte si solutii de curatare.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Vetii putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Depozitati produsul in stare curata, intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, produsul fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Deseurile produse de parti ale masinilor electrice nu trebuie manipulate la fel cu gunoiul menajer. aparatele electrice si electronice nu vor fi aruncate impreuna cu gunoiul menajer, ci vor fi predate in vederea reciclarii la centrele de colectare special amenajate, conform HG 448/2005 si Directiva Consiliului European 2002/96/EC.