



MANUAL DE UTILIZARE
ASCUTITOR ELECTRIC DE LANT MOTOFERASTRAU
ES105 EVOTOOLS



Componente

1. Mandrina
2. Buton blocare mandrina
3. Intrerupator On/Off
4. Variator viteza (6 trepte)
5. Acces perii colectoare
6. Fante de aerisire



Date tehnice

Cod produs	682991
Tensiune/Frecventa	220V-240V ~ 50-60Hz
Putere nominala	105 W
Diametru maxim mandrina	3 mm
Dimensiuni pile	4 mm, 4.8 mm, 5.5 mm
Viteza variabila (6 trepte)	5000-28000 rpm
Clasa de izolare	II
Masa neta	~ 0.5 Kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati antifoane!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati manusi de protectie!		Purtati masca de protectie respiratorie!
	Folositi prize cu impamantare		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE) si face obiectul unei colectari separate. Predati deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) doar la centre autorizate de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi unelte electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a il

scoate din priza.

- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi unelte electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi unelte electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza. Nu folositi unelte electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare in aer liber, folositi cabluri de prelungire care sunt atestate si marcate in mod corespunzator pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Nu folositi unelte electrice daca sunteti obosit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



- In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: ochelari de protectie, antifoane, masca de protectie respiratorie si manusi de protectie. Este recomandat sa purtati incaltaminte de

protectie care sa va asigure aderenta sporita.

- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice ascutitorului electric

- Inspectati intotdeauna pilele de ascutire inainte de pornirea produsului. Daca observati deteriorari (crapaturi, parti lipsa etc.) inlocuiti imediat pilele. Este interzisa utilizarea produsului avand montate pilele de ascutire deteriorate.
- Respectati dimensiunile si viteza maxima ale ascutitorului. Nu folositi pilele de ascutire care au o viteza maxima permisa mai mica decat viteza maxima a produsului.
- Imediat dupa pornire urmariti cu atentie rotatia pilelor de ascutire. Daca observati deviatii de la rotatia normala (ex: pilele se misca stanga-dreapta, prezinta bataie radiala etc.) opriti imediat produsul si lasati pilele de ascutire sa se opreasca. Reasigurati-va ca pilele de ascutire sunt corect montate.
- Folositi numai pilele de ascutire compatibile cu acest produs. Nu utilizati alte pile incompatibile, nu incercati sa folositi adaptoare sau alte improvizatii.

- Nu folosiți alte accesorii în locul pilelor de ascutire compatibile cu acest produs. Nu folosiți produsul pentru alte scopuri decât cele declarate în instrucțiunile de utilizare.
- Nu apropiați mainile de pilele de ascutire.
- După oprirea produsului lăsați pietrele să se oprească fără să interveniți în niciun fel asupra acestora.

Domeniu de utilizare

Unealta electrică a fost concepută special pentru ascutirea lanturilor de motoferastrau. Utilizarea pentru alte aplicații este interzisă.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL.

Pregătirea pentru punerea în funcțiune



ATENȚIE! DECONECTAȚI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ÎNAINTEA ÎNCEPERII ORICAREI OPERAȚIUNI DE REGLARE SAU ÎNTREȚINERE

- Apasați butonul de blocare (2) și nu-l slăbiți
- Deschideți mandrina cu ajutorul cheii de mandrina
- Fixați pila de ascutire dorită în mandrina.
- Strângeți mandrina
- Eliberați butonul de blocare

Utilizare



ATENȚIE! ÎN CAZUL ÎN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE ÎN FUNCȚIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA ȘI ADRESAȚI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATĂRI ȘI REPARAȚII.

- Apasați întrerupătorul On/Off (3) pentru a porni produsul.
- Apasați variatorul (4) pentru a alege viteza dorită.
- Apasați întrerupătorul On/Off (3) pentru a opri produsul.

Curățare și întreținere



ATENȚIE! ÎNAINTE DE ORICE INTERVENȚIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTAȚI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ DE LA REȚEA ȘI AȘTEPTAȚI PÂNĂ CÂND PIATRA DE POLIZOR SE OPREȘTE DIN MISCARE.

Curățare

- Pastrați curate fantele de ventilație ale carcasei pentru a preveni supraîncălzirea motorului.
- Regulat, de preferat după fiecare utilizare curățați echipamentul cu o carpa moale. Dacă murdăria persistă, utilizați o carpa umezită într-o soluție de apă și săpun
- Nu utilizați solvenți (ca de exemplu: petrol și derivați, alcool) întrucât aceștia pot deteriora părțile din plastic.

Întreținere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel încât să poată fi utilizat pentru o perioadă îndelungată cu un minimum de întreținere. Veți putea obține întotdeauna o satisfacție maximă în timpul utilizării respectând indicațiile de mai sus.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.