



MANUAL DE UTILIZARE

GENERATOR EPTO GG 5500A

GENERATOR EPTO GG 5500A-ES



Stimate client,

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavostra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Masuri de siguranta generale

Zona de lucru

- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului unei.
- Nu suprasolicitatati echipamentul! Masina poate fi folosita in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care o caracterizeaza. Nu utilizati echipamente cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.
- **Nu porniti si / sau utilizati echipamentul in spatii inchise, intrucat exista riscul intoxicatiei cu gazele evacuate.**
- **Alimentarea cu combustibil trebuie realizata in aer liber, departe de zonele cu potential explosiv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile, in timp ce motorul este oprit.**
- **Nu atingeti piesele in miscare sau fierbinti.**
- **Este interzis fumatul in timpul alimentarii cu combustibil.**

Masuri de siguranta personala

- Nu utilizati motogeneratorul daca ati consumat bauturi alcoolice, medicamente care pot influenta capacitatea de reacție și concentrare, droguri sau alte substanțe halucinogene, sau dacă sunteți obosiți, bolnavi sau supărați.
- Purtati echipament si incaltaminte de protectie corespunzatoare.Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.
- Pentru evitarea electrocutarilor, nu atingeti niciodata aparatul cu mainile ude.
- Evitați pornirile accidentale.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesoriu si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare

Masuri de siguranta specifice motogeneratorului



ATENTIE! Generatorul produce suficienta putere electrica pentru a cauza un soc serios sau electrocutare daca este folosit neadecvat.



ATENTIE! Nu utilizati generatorul fara surse de curent stabilizatoare UPS pentru alimentarea echipamentelor sensibile la variația tensiunii (echipamente electronice, electrocasnice, telefoane, automatizari usi, PC, etc) de +/- 10%.

- Poziionati generatorul la cel putin un metru distanta de cladiri sau de alte echipamente, pe o suprafata dreapta si stabila. In cazul in care generatorul este inclinat, pot aparea surgeri de combustibil si de lubrifiant.

- La prima punere în funcțiune a utilajului: se solicită vânzătorului sau persoanelor de specialitate explicații cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a echipamentului.
- Nu conectați generatorul la reteaua de energie electrică.
- Nu conectați generatorul la alt generator.
- Este interzisă utilizarea utilajului de către persoane minore cu excepția tinerilor peste 16 ani care au fost instruiți de către persoane autorizate.
- Nu lucrați cu motogeneratorul în caz de vreme nefavorabilă (vânt, ploaie, zăpadă, gheătă), pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă - pericol crescut de accidente!
- La folosirea cablurilor prelungitoare lungimea lor totală nu are voie să depășească 50 m pentru 1,5 mm² sau 100 m pentru 2,5 mm².
- Înainte de a transporta generatorul, goliti rezervorul de combustibil pentru a preveni apariția scurgerilor.
- Nu introduceți nimic în fantele de ventilație, chiar și atunci când generatorul nu funcționează, intrucât acesta se poate deteriora sau poate apărea vătămări corporale.


Domeniu de utilizare.

Generatorul este destinat uzului personal pentru alimentarea cu energie electrică unei case electrice și surselor de iluminare care prevad o funcționare la o sursă de curent alternativ de 230V. În cazul aparatelor casnice va ruga să verificăți compatibilitatea pe baza datelor producătorului.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Parti componente:

- 1.Buson rezervor benzina
- 2.Rezervor benzina
- 3.Intrerupator protectie suprasarcina
- 4.Priza 12V
- 5.Priza AC cu impamantare
6. Buson umplere ulei
7. Buson golire ulei
8. Senzor nivel ulei
- 9.Comutator motor PORNIT/OPRIT
- 10.Maneta demaror
- 11.Clapeta combustibil
- 12.Capac fitru aer
- 13.Clapeta soc



Utilizare



ATENȚIE! ÎN CAZUL ÎN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE ÎN FUNCȚIONARE OPRITI IMEDIAT ECHIPAMENTUL SI ADRESAȚI-VA UNUI SERVICIU AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.

Borna impamantare


Este conectată la panoul generatorului, la componente metalice care nu fac parte din circuitul electric și la pinii de impamantare ai fiecarei prize de curent. Pentru utilizarea impamantării consultați un electrician autorizat.

Alimentare cu ulei

Utilizați ulei motor în 4 timpi SAE 10-W40 recomandat de producător.

In situatia in care uleiul scade sub nivelul minim, sistemul de protectie al generatorului opreste functionarea acestuia pana la alimentarea cu ulei.



- Desurubati capacul orificiului de umplere cu ulei si curatati tija.
- Verificati nivelul uleiului prin introducerea tijei in orificiul de umplere fara a o insuruba.
- Completati dupa caz, pana cand nivelul uleiului atinge limita superioara marcata pe tija.



Alimentare cu carburant





ATENTIE! Utilizati benzina standard fara plumb
Nu alimentati rezervorul cu motorul pornit
NU utilizati amestecuri de benzina si ulei
Nu depasiti nivelul maxim de umplere a rezervorului (baza elementului filtrant)



Pornire motor



ATENTIE! Inainte de pornire deconectati de la generator aparatele electrice
CLAPETA SOC



1. Rotiti clapeta de combustibil (11) in pozitia verticala ON.
2. La temperaturi scazute mutati clapeta de soc (13) situata deasupra filtrului de aer in pozitia inchis .

Nu utilizati clapeta cand motorul este cald sau temperatura aerului este ridicata.

3.Aduceti contactul motorului (9) in pozitia „ON”.

4.Trageti usor de mînerul starterului manual (10) până ce simtiți că “a agățat”, apoi trageți energetic în direcția indicată, cât vă permite lungimea brațului.NU eliberati manerul starterului pentru a reveni in pozitia initiala.Readuceti-l usor cu mana pentru a preveni deteriorarea lui.

Dacă motorul nu pornește, este posibil ca bujia sa fie umeda. In acest caz, desurubati bujia, ștergeți-o și uscați-o dupa care actionati demarorul de mai multe ori, fără bujia montata, în scopul de a curăta și ventila camera de ardere.

5. După pornire, lăsați motorul să se încălzească câteva minute, apoi impingeți progresiv spre partea dreapta clapeta de soc.

Rodaj

În primele 2-3 ore de functionare, utilizati o sarcina moderata pentru functionarea motorului. Dupa incheierea perioadei de rodaj motorul va atinge performantele maxime.

Verificați strangerea corecta a tuturor piulițelor și șuruburilor.

Conecțare aparat electric

- Porniti motorul.
- Introduceti sticherul intr-una dintre cele 2 prize de curent alternativ AC (5), dotate cu impamantare.

Echipament	Putere [W]	Factor de multiplicare la pornire	Putere de pornire [W]
Bec	15-75	1	15-75
Masina de gaurit portabila	300-1100	2	600-2200
Televizor	100-500	1	100-500
Aspirator	600-1500	2	1200-3000
Frigider	400-700	2	800-1400
Radiator electric	1000-2500	1	1000-2500
Aer conditionat	1500-3000	2	3000-6000
Betoniera	550-800	2	1100-1600
Pompe, hidrofoare	500-1100	2	1000-2200



ATENTIE! Generatorul de curent este echipat cu protectie la suprasarcina (3)
La declansare aceasta decoupleaza prizele.






Reduceti nivelul de putere al consumatorilor sau
indepartati aparatele defecte racordate apoi aduceti
intrerupatorul protectiei in pozitia ON pentru a utiliza
priza din nou.

Incarcare acumulator auto

Echipamentul este prevazut cu o priza de 12 V (4) pentru incarcarea acumulatorilor auto. Conectati cablul rosu la terminalul pozitiv (+) si cablul negru la cel negativ (-) al acumulatorului si introduceti fisele in priza echipamentului pozitionata pe partea frontală.

Oprire motor



1.Inainte de oprirea motogeneratorului decuplati aparatul electric sau aduceti interrupatorul protectiei la suprasarcina (3) in pozitia OFF

2.Aduceti comutatorul (9) in pozitia OFF.

3.Rotiti clapeta de combustibil (11) in pozitia OFF orizontală..

Reglare carburator

La altitudine ridicata reglajele standard ale carburatorului genereaza un consumul de benzina ridicat si performante scazute ale motorului. De aceea in cazul utilizarii pe perioade indelungate la altitudini mari (peste 1500m), adresati-vă unui service autorizat pentru efectuarea reglajelor optime.

Curatare si intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere.

Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai jos.



ATENTIE! Opriti motorul inaintea inceperii oricarei operatii de reglare si intretinere si scoateti bujia sau cablul de la bujie.

Curatare echipament


Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraîncalzirea motorului

- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale.Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- NU utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Curatare bujie

Verificati bujia prima data dupa 10 ore de functionare daca este murdara si curatati-o eventual cu o perie din sarma de cupru. Dupa aceea bujia se va controla la fiecare 50 de ore de functionare.

- Scoateti fisa bujiei printre o miscare de rotatie.
- Indepartati bujia cu ajutorul cheii din dotare.
- Verificati si reglati daca este nevoie distanta dintre electrozi 0.7-0.8 mm.



Inlocuire ulei motor

- Amplasati o tava sub motor pentru colectarea uleiului uzat, demontati busonul de umplere (6) si cel de golire (7) cu saiba de etansare.
 - Inclinati usor generatorul spre fata si asteptati scurgerea completa a uleiului.
 - Remontati busonul de scurgere cu o saiba de etansare noua si strangeti bine.
 - Alimentati cu uleiul recomandat pana la nivelul MAX.
 - Remontati busonul de alimentare si strangeti-l bine.
- Predati uleiul uzat catre o unitate de colectare autorizata.




Intretinere filtru aer



ATENTIE! Nu porniti niciodata motorul fara elementul filtrant

Filtrul de aer trebuie curatat la fiecare 50 de ore de functionare. Efectuati mai des aceasta operatie (dupa fiecare 10 ore) cand motogeneratorul este utilizat in zone cu praf.



- Actionati cele 2 cleme de fixare si scoateti capacul filtrului (12). Extrageti elementul filtrant si examinati-l. Inlocuiti-l imediat daca ati constatat fisuri sau rupturi.
- Curatare element filtrant din burete: spalați cu diluant sau apă călduță și detergent, clătiți bine și lăsați-i să se usuze complet. Scufundați în ulei motor curat și stoarceți total excesul. La prima pornire, motorul va evacua fum abundant dacă nu ati eliminat excesul de ulei din burete.
- Remontati in ordine inversa elementele filtrului de aer.



Element filtrant

Curatare pahar decantor

- Rotiți robinetul de combustibil în poziția OFF.
- Demontati paharul decantor.
- Eliminati depunerile din interior si curatati-l cu sovent neinflamabil.
- Verificati garnitura, inlocuiti-o daca este deteriorata si strangeti bine paharul.
- Rotiti robinetul de combustibil in pozitia ON si verificati daca sunt scurgeri.



Depozitare

- Depozitatii generatorul in spatiu foarte bine ventilat, cu rezervorul de combustibil gol
- Inainte de depozitare lasati echipamentul sa se raceasca.
- Curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitatii echipamentul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.

- Nu pastrati echipamentul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

Date tehnice

Motor	Tip motor antrenare	1 cilindru OHV in 4 timpi, racire cu aer/KM190F
	Capacitate cilindrica	420 CC
	Putere maxima	8 kW/3600rpm
	Sistem pornire	Starter manual
	Durata functionare continua	8 ore
	Volum rezervor carburant	25 L
	Volum baie ulei	1.1 L
Generator	Tip ulei*	SAE 10-W40 4T
	Model generator	679005: KM6500A-ES 679006: KM6500A
	679005	Cu pornire electrica
	679006	Fara pornire electrica
	Tensiune / Frecventa nominala	230V / 50 Hz
	Intensitate nominala	8.3 A ~
	Modul de protectie	IP 23M
	Clasa de protectie	I
	Putere de durata S1	5000 W
	Putere maxima S2 - 5 minute	5500 W
Nivel presiune acustica LwA		81.7 dB(A)
Tensiune de incarcare		12V
Consum combustibil		2960 g/h

*Se va utiliza ulei pentru motoare în 4 timpi recomandat de HONEST GENERAL TRADING SRL și specificat de vânzător la cumpărarea produsului

Modul de functionare S1 (funcționare continuă): echipamentul poate fi actionat continuu cu puterea mentionată.

Modul de functionare S2 (funcționare de scurta durată): echipamentul poate fi actionat o perioadă limitată la 5 minute la puterea mentionată. Apoi trebuie să fie oprit un anumit interval de timp pentru a nu se incalzi excesiv.

Asistenta tehnica

Constatare	Cauza posibila	Rezolvare
Motorul nu porneste	Lipsa combustibil in rezervor	Se alimenteaza rezervorul cu combustibil
	Ulei sub nivelul minim	Se verifica nivelul uleiului si se completeaza pana la limita maxima
	Bujia plina de funingine	Se curata bujia, eventual se inlocuieste
Generatorul are o tensiune prea mica sau zero	Regulatorul sau condensatorul defect	Se inlocuiesc
	Intrerupatorul de protectie suprasarcina declansat	Se reduc consumatorii si se actioneaza interrupatorul
	Filtrul de aer murdar	Se curata sau se inlocuieste

Intretinere periodica

Componenta	Observatii	Zilnic (inainte de pornire)	Dupa prima luna sau 20 ore	La fiecare 50 ore	Dupa 6 luni sau 100 ore	Dupa 1 an sau 300 ore
Ulei motor	Verificare nivel	X				
	Inlocuire		X		X	
Filtru aer	Curatare	X				
	Inlocuire			X (1)		
Bujie	Curatare-inlocuire		X		X	
Filtru decantor	Curatare	X			X	
Rezervor	Curatare					X
Circuit carburant	Verificare					
						La fiecare 2 ani (2)

(1)- verificati mai des la utilizarea in medii cu praf

(2) - inlocuiti circuitul daca este necesar